

BELMASH SD03.10.005A-02
BELMASH SD03.10.005A-01
BELMASH SD03.10.005A

Кожухи для отведения стружки
Арт. D021A, D022A, D023A

Применение: для станков SDM-2000M, SDM-2200M, SDM-2500M, SDM-2500PRO, SDMR-2500, СДМ-2000, СДМ-2200, СДМ-2500



BELMASH K01
BELMASH K02
BELMASH K03

Ограждения диска пильного
Арт. RA011A, RA012A, RA013A

Применение: для станков SDM-2000M, SDM-2200M, SDM-2500M, SDM-2500PRO, SDMR-2500, CBS-2000, CBS-2400, СДМ-2000, СДМ-2200, СДМ-2500



BELMASH SD04.15.000

Кожух для отведения стружки
Арт. D024A

Применение: для станка СДМП-2200



BELMASH V384
BELMASH V403
BELMASH V437

Вставки пильного стола
Арт. RA007A, RA008A, RA009A

Применение: для станков SDM-2000M, СДМ-2000, УНИВЕРСАЛ-2000, МОГИЛЕВ 2.4, SDM-2000M, СДМ-2200, СДМП-2200, SDM-2000M, СДМ-2200, СДМП-2200, SDM-2500M, SDMR-2500, SDM-2500PRO, СДМ-2500



BELMASH TD-2000-01
BELMASH TD-2200-02
BELMASH TD-2500-03

Кожухи для отведения стружки
Арт. D061A, D062A, D063A

Применение: для приставок рейсмусовых TD-2000, TD-2200, TD-2500



BELMASH SD03.02.400

Ограждение фрезы концевой
Арт. D020A

Применение: для станков SDM-2000M, SDM-2200M, SDM-2500M, SDM-2500PRO, СДМ-2000, СДМ-2200, СДМ-2500

