



VC 4 Cordless myHome

Малый вес для легкой уборки: пылесос VC 4 Cordless myHome позволяет быстро навести чистоту в квартире небольшой площади.



МАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УБОРКИ





БЕЗМЕШКОВАЯ
СИСТЕМА
ФИЛЬТРАЦИИ



ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Li-Ion-АККУМУЛЯТОР



1 Оптимально сочетающиеся технические решения

- Мощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола.
- Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.

2 2-ступенчатая регулировка мощности

- Достаточный запас времени для уборки в небольшой квартире.
- Возможность включения режима Boost.

3 Простота в управлении

- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Легкое опустошение контейнера.

4 Продуманная система фильтрации

- 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и поролоновый фильтр.
- Не требуется приобретать фильтр-мешки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

VC 4 Cordless myHome

- Мощный аккумулятор 21,6 В;
- 30 мин работы в нормальном режиме
- Объем 0,65 л

Технические характеристики

№ для заказа	1.198-620.0	
Штрих-код (EAN)	4054278834214	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	< 78
Объем мусоросборника	мл	650
Тип аккумулятора	литий-ионный	
Напряжение	В	21,6
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 30 /
Время заряда стандартным зарядным устройством	мин	345
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,35
Масса (с упаковкой)	кг	4,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 236 × 1115

Комплектация

Комплектация	
Аккумулятор	Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
Безмешковая система фильтрации	■
Поролоновый фильтр	■
Входной воздушный фильтр	шт. 1
Регулятор мощности	с 2 ступенями мощности
Универсальная насадка для пола	■
Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели и на- садка-кисть для мебели (2 в 1)	■
Удлинительная трубка	пластмасса
Маленький настенный держатель	■
■ Входит в комплект поставки	

VC 4 Cordless myHome 1.198-620.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Фильтр									
Поролоновый выходной фильтр	1	2.863-317.0						При уборке пылесосом поролоновый выходной фильтр задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи. Фильтр подходит к аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Входной воздушный фильтр	2	2.863-319.0						Отфильтровывает из засасываемого воздуха мелкие частицы грязи: входной воздушный фильтр, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.	■
Комплект принадлежностей									
Комплект для уборки в автомобиле	3	2.863-323.0						Комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет быстро навести чистоту в его салоне и багажнике.	□
Насадки									
Мягкая щетка	4	2.863-320.0						Быстро и бережно очищает чувствительные поверхности: мягкая щетка, являющаяся идеальным дополнением к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.	□
Насадка для твердых напольных покрытий	5	2.863-322.0						Насадки для твердых напольных покрытий, предлагаемые Kärcher для аккумуляторных пылесосов VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяют бережно очищать даже полы, чувствительные к механическим воздействиям.	□
Другие принадлежности									
Инструмент для очистки фильтра	6	2.863-321.0						Инструмент для очистки фильтра, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет очень легко очищать используемый в них входной воздушный фильтр.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.