


Инструкция по установке счётчика моточасов



1. Вырезать отверстие диаметром 52 мм в панели (II), обеспечить свободное пространство 55 мм за панелью для установки прибора.
2. Снять кольцо (I), установить прибор (III) спереди и закрепить кольцом (I).
3. Подключите кабель в соответствии с диаграммой. Рекомендуется подключать питание прибора к замку зажигания, можно использовать с бортовой сетью на 12 или 24 вольт.
4. Выберите красный или жёлтый свет подсветки.
5. Вставьте провод (IV) в прибор (III).
6. Счётчик ведёт счёт времени наработки с момента включения питания мотора и до момента его выключения.
7. Отчёт времени ведётся с шагом 0.1 часа (6 мин).