



№	Артикул	Наименование	Примеч.	Кол.
1	792-438-001	План-шайба верхняя		1
2		Диск		1
3	792-438-003	План-шайба нижняя		1
4	792-438-004	Кожух диска		1
5	792-438-105	Шпиндель с s/n 0723JM055801		1
5	792-438-005	Шпиндель до s/n 0423JM055800		1
6	792-438-006	Шпиндель (9x3x3,7) до s/n 0423JM055800		1
7	792-438-007	Шайба		1
8				
9	792-438-009	Крышка корпуса редуктора		1
10			6201	
11	792-438-011	Шестерни редуктора		1
12	792-438-012	Шайба до s/n 0423JM055800		1
13	792-438-013	Шайба до s/n 0423JM055800		1
14	696-ZZ	Подшипник	696	1
15		Винт		4
16		Кольцо стопорное		1
17		Пружина		1
18		Стопор		1
19	792-438-019	Ручка боковая		1
20	792-438-120	Корпус редуктора пустой		1
20	792-438-020	Корпус редуктора в сборе (16-18, 20)		1
21		Гайка		1
22	792-438-022	Шестерни редуктора		1
23	608-2RS	Подшипник	608	1
24	792-438-024	Шайба		1
25	792-438-027	Промцит вкл 23	608	1
26	792-438-026	Пыльник статора		1
27	792-438-027	Ротор (27,28)		1
28	607-2RS	Подшипник	607	1
29	792-438-029	Кольцо уплотнительное		1
30	792-438-030	Статор		1
31	792-438-031	Корпус статора		1
32	792-438-032	Щетка графитовая		1 пара
33				
34	792-438-033	Щеткодержатель (33, 34, 35)		1 пара
35				
36	792-438-046	Крышка		1
37	792-438-037	Клавиша включения		1
38		Конденсатор		1
39		Винт		2
40		Зажим шнура сетевого		1
41	792-438-041	Тяга выключателя (41, 42)		1
42				
43	792-469-041	Выключатель		1
44	792-438-044	Крышка корпуса статора		1
45		Винт		1
46	792-438-046	Резинка шнура сетевого		1
47		Шнур сетевой		1
48		Ключ		1

## Угловая шлифовальная машина

**ПУЛЬСАР**

Модель  
**УШМ 125-820**  
до s/n 0923JM061405

Артикул  
**792-438**